



Protection oculaire en polycarbonate disponible en deux tailles de mousse. Nécessite des adaptateurs Easy Click. Peut être porté avec des lunettes de correction. Compatible avec tous les casques Zenith X, Primero et Quantum.

## INFORMATIONS TECHNIQUES



**MATERIEL**  
Polycarbonate



**STANDARD**  
EN 166 / ANSI Z87.1  
EN 170 (clear)  
EN 172 (smoke, silver mirror)



**CLASSE OPTIQUE**  
1



**TEMPÉRATURE D'UTILISATION**  
-5°C / +55°C



**POIDS**  
90 g



**CATÉGORIE II**

## TECHNOLOGIES



### ANTI-BUÉE

Soumise à un traitement anti-buée pour augmenter la visibilité du porteur pendant l'activité et dans différentes conditions.



### PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES

Le bord en caoutchouc protège les yeux des liquides et des débris qui pourraient pénétrer dans la visière.



### COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES

Conçue pour une utilisation sur des verres correcteurs.



### VERRES PANORAMIQUES

Verres pour une vision ample avec une protection et une visibilité optimales.



### ANTI-RAYURES

Soumise à un traitement anti-rayures pour prolonger la durée dans le temps.



### ADAPTATEURS POUR ATTACHE RAPIDE DE LA VISIÈRE

Adaptateurs pour attache rapide de la visière nécessaires.

## MARQUAGES

CODE   S	CODE   M	COULEUR	MARQUAGE
WVI00032-500	WVI00033-500	CLEAR	ZEN FOAM   YY/MM   CE EN 166   2C-1,2   KASK   1BTKN   EN 166BT
WVI00032-510	WVI00033-510	SMOKE	ZEN FOAM   YY/MM   CE EN 166   5-1,4   KASK   1BTKN   EN 166BT
WVI00032-520	WVI00033-520	SILVER MIRROR	ZEN FOAM   YY/MM   CE EN 166   5-2,5   KASK   1BTKN   EN 166BT

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

### DURÉE DE CONSERVATION

10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de conservation dépend de différents facteurs qui peuvent causer une détérioration, tels qu'un changement soudain de température, le degré d'exposition au soleil et la fréquence d'utilisation. Une vision altérée et des éraflures sont des signes qui nécessitent de vérifier la présence d'une détérioration au niveau de la visière.

### NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec de l'eau et du savon doux. Laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, d'essence ou de poudres abrasives car ces produits sont trop agressifs et peuvent réduire la résistance structurelle de la visière. Ne pas frotter le verre lors du séchage.

## ZEN FOAM COLLECTION



WVI00032-500  
ZEN FOAM | S  
CLEAR



WVI00032-500  
ZEN FOAM | M  
CLEAR



WVI00032-510  
ZEN FOAM | S  
SMOKE



WVI00032-510  
ZEN FOAM | S  
SILVER MIRROR

## DISCOVER MORE



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION