

WVI00032/33

FR



Protection oculaire en polycarbonate avec des protections anti-intrusion qui protègent de la poussière, des liquides et des projections de produits chimiques. Conçu pour toutes les têtes. Nécessite des adaptateurs Easy Click. Peut être porté avec des lunettes correctrices. Compatible avec tous les casques Zenith X et Primero.

INFORMATIONS TECHNIQUES



MATERIEL
Polycarbonate



STANDARD
EN 166
EN 170 (clear)
EN 172 (smoke, silver mirror)



CLASSE OPTIQUE
1



TEMPÉRATURE D'UTILISATION
-5°C / +55°C



POIDS
90 g



CATÉGORIE II

TECHNOLOGIES



ANTI-BUÉE

Soumise à un traitement anti-buée pour augmenter la visibilité du porteur pendant l'activité et dans différentes conditions.



PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES

Le bord supérieur en caoutchouc empêche les débris de pénétrer dans le casque.



BORD ANTI-COUPURE

Conçue avec un bord anti-coupure pour une sécurité et un confort accrus.



VERRES PANORAMIQUES

Verres pour une vision ample avec une protection et une visibilité optimales.



ANTI-RAYURES

Soumise à un traitement anti-rayures pour prolonger la durée dans le temps.



COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES

Conçue pour une utilisation sur des verres correcteurs.



ADAPTATEURS POUR ATTACHE RAPIDE DE LA VISIÈRE

Adaptateurs pour attache rapide de la visière nécessaires.

MARQUAGES

CODE S	CODE M	COULEUR	MARQUAGE
WVI00032-500	WVI00033-500	CLEAR	ZEN FOAM YY/MM CE EN 166 BT 2C-1,2 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00032-510	WVI00033-510	SMOKE	ZEN FOAM YY/MM CE EN 166 BT 5-1,4 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87+ U6 L1.5 X D3
WVI00032-520	WVI00033-520	SILVER MIRROR	ZEN FOAM YY/MM CE EN 166 BT 5-1,4 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87+ U6 L2.5 X D3

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

DURÉE DE CONSERVATION

10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de conservation dépend de différents facteurs qui peuvent causer une détérioration, tels qu'un changement soudain de température, le degré d'exposition au soleil et la fréquence d'utilisation. Une vision altérée et des éraflures sont des signes qui nécessitent de vérifier la présence d'une détérioration au niveau de la visière.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec de l'eau et du savon doux. Laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, d'essence ou de poudres abrasives car ces produits sont trop agressifs et peuvent réduire la résistance structurelle de la visière. Ne pas frotter le verre lors du séchage.

ZEN FOAM COLLECTION



WVI00032-500
ZEN FOAM | S
CLEAR



WVI00032-500
ZEN FOAM | M
CLEAR



WVI00032-510
ZEN FOAM | S
SMOKE



WVI00032-510
ZEN FOAM | S
SILVER MIRROR

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION