

WVI00032/33

IT



Protezione per gli occhi in policarbonato con protezioni anti-intrusione che proteggono da polvere, liquidi e spruzzi chimici. Realizzato tutte le tipologie di testa. Richiede adattatori Easy Click. Può essere indossata con occhiali correttivi. Compatibile con tutti i caschi Zenith X e Primo.

## INFORMAZIONI TECNICHE



**MATERIALE**  
Policarbonato



**STANDARD**  
EN 166  
EN 170 (clear)  
EN 172 (smoke, silver mirror)



**CLASSE OTTICA**  
1



**TEMPERATURA DI UTILIZZO**  
-5°C / +55°C



**PESO**  
90 g



**CATEGORIA**  
II

## TECNOLOGIE



### ANTIAPPANNAMENTO

Sottoposta a un trattamento antiappannamento per aumentare la visibilità del portatore durante l'attività e in una varietà di condizioni.



### PROFILO SUPERIORE ANTIGOCCIOLAMENTO

Dettaglio del bordo superiore in gomma che impedisce ai detriti di entrare nel casco.



### BORDO ANTITAGLIO

Progettata con un bordo antitaglio per maggior sicurezza e comodità.



### LENTE PANORAMICA

Lente ad ampia visuale per una protezione e una visibilità ottimali.



### ANTIGRAFFIO

Sottoposta a un trattamento antigraffio per una maggior resistenza nel tempo.



### COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI

Progettata per l'utilizzo sopra gli occhiali correttivi.



### ADATTATORI PER L'ATTACCO RAPIDO DELLA VISIERA

Richiede gli adattatori per l'attacco rapido della visiera per l'applicazione sul casco.

## MARCATURE

CODICE   S	CODICE   M	COLORE	MARCATURA
WVI00032-500	WVI00033-500	CLEAR	ZEN FOAM   YY/MM   CE EN 166   2C-1,2   KASK   1BTKN   EN 166BT   ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00032-510	WVI00033-510	SMOKE	ZEN FOAM   YY/MM   CE EN 166   5-1,4   KASK   1BTKN   EN 166BT   ANSI Z87+ U6 L1.5 X D3
WVI00032-520	WVI00033-520	SILVER MIRROR	ZEN FOAM   YY/MM   CE EN 166   5-1,4   KASK   1BTKN   EN 166BT   ANSI Z87+ U6 L2.5 X D3

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

### DURATA DI CONSERVAZIONE

10 anni a partire dalla data di fabbricazione. La durata di conservazione dipende da diversi fattori che possono causare deterioramento quali sbalzi di temperatura, il livello di esposizione alla luce solare diretta e l'intensità di utilizzo. Visione alterata e graffi costituiscono elementi che segnalano la necessità di verificare lo stato di deterioramento della visiera.

### PULIZIA

Pulire solo con acqua e sapone neutro e lasciare asciugare in maniera naturale. Non utilizzare detergenti chimici, solventi o polveri a base di petrolio, in quanto troppo aggressivi e possono ridurre la resistenza strutturale della visiera. Non strofinare le lenti quando si asciugano.

## ZEN FOAM COLLEZIONE



WVI00032-500  
ZEN FOAM | S  
CLEAR



WVI00032-500  
ZEN FOAM | M  
CLEAR



WVI00032-510  
ZEN FOAM | S  
SMOKE



WVI00032-510  
ZEN FOAM | S  
SILVER MIRROR

## DISCOVER MORE



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION